

Esta locomotora incluye un decoder ESU de nueva generación LokSound® V.5.

CARACTERÍSTICAS:

- La dirección preajustada de fábrica para la locomotora es 03.
- Frecuencia 50 kHz para un control del motor más suave.
- El decodificador V.5 admite los modos DCC, Motorola, DC, AC y Marklin® digital.
- 14, 28 o 128 pasos de velocidad seleccionables para sistemas DCC.
- Función de compensación de carga.
- Protección contra sobrecargas en la corriente de salida para todas las funciones.
- Amplificador de audio 3W 32 Ohms.

CAMBIO DE LOS PARÁMETROS DEL DECODIFICADOR:

El decodificador digital Loksound V.5 (128 Mbit), controla muchos parámetros. Al final de estas instrucciones puede encontrar una lista con las mas importantes. Cada parámetro (CV) puede ser configurado independientemente utilizando su comando correspondiente.

SISTEMAS DCC (Lenz, Intellibox, etc.)

Los parámetros son mucho mas fáciles de modificar si dispone de un sistema digital compatible DCC o un Intellibox. Por favor, lea el capítulo correspondiente en el manual de su sistema (programación de decodificadores). El decodificador Loksound V.5 soporta cualquier modo de programación NMRA.

FUNCIONAMIENTO ANALÓGICO

Cuando se utilicen transformadores convencionales, el movimiento de la locomotora será similar al de una locomotora sin decodificador. La locomotora solo iniciará el movimiento cuando reciba una tensión mínima de entre 5,5 y 6 voltios, ya que el decodificador no funcionará con una tensión menor.

Debe tener en cuenta las siguientes advertencias:

El decodificador instalado en su locomotora ha sido adaptado específicamente para este modelo y solo debe ser utilizado con este diseño concreto. Antes de realizar cualquier manipulación, desconecte siempre el decodificador de la fuente de alimentación. Si fuese necesario retirar el altavoz para realizar tareas de mantenimiento, manipúlelo con extremo cuidado; no ejerza presión sobre él ni toque las membranas del altavoz.

La función de reinicio es muy práctica, ya que le permite restaurar los valores originales de fábrica en cualquier momento. Para realizar esta operación introduzca "8" en la CV 8 o "08" en el registro 08.

This locomotive is fitted with ESU's latest generation LokSound® decoder version V.5.

FEATURES:

- Factory preset address for the locomotive is 03.
- 50 kHz tact frequency for smooth and silent motor control, 5th generation of load control.
- The decoder support the DCC, Motorola, DC, AC and digital Marklin® protocol.
- 14, 28 or 128 selectable speed steps for DCC systems.
- Load control.
- Overload protection for all functions output.
- Audio amplifier 3W 32 Ohms.

SETTINGS:

The V.5 LokSound decoder controls several parameters. You can find a list of the most important ones at the end of this instructions. Each parameter (CV) can be configured independently using its respective command.

DCC SYSTEMS (Lenz, Intellibox, etc.)

It is much easier to modify the parameters if you have a DCC compatible digital system or an Intellibox. Please, read the corresponding chapter in your system manual (decoders programming). The V.5 Loksound decoder support any NMRA programming system.

ANALOG OPERATION

When using conventional transformer, the locomotive movement will be similar to that of a locomotive without a decoder. The locomotive will only start its running when receiving a minimum voltage between 5.5 and 6 volts, as the decoder will not work with a lower tension.

Please note the following warnings:

The decoder installed in your locomotive has been specifically adapted for this model and should only be used with this specific design.


Always disconnect the decoder from the power supply before doing any work on it.

If the speaker needs to be removed for maintenance, handle it with extreme care; do not put pressure on it or touch the speaker membranes.

The reset function is very convenient, as you can set the original factory values again at any time. To use this function, type "8" in CV 8 or "08" in register "08".

TECLA KEY	FUNCIÓN FUNCTION	SLOT DE SONIDO SOUND SLOTS	CVS DE VOLUMEN VOLUME CV'S	VALORES DE VOLUMEN VOLUME VALUES
F0	Luces inferiores - Lower front lights	-	-	-
F1	Sonido on/off - Sound on/off	1, 2, 3, 29	259, 267, 275, 483	38, 24, 45, 50
F2	Bocina - Air horn	4	283	180
F3	Foco principal - Upper front lamp	-	-	-
F4	Luces rojas - Rear red lights	-	-	-
F5	Modo maniobras - Shunting mode	-	-	-
F6	Atenuar luces - Dimmer	-	-	-
F7	Luz interior - Interior light	-	-	-
F8	Anuncio de estación #1 - Station announcement #1	20	411	110
F9	Anuncio de estación #2 - Station announcement #2	23	435	110
F10	Anuncio de estación #3 - Station announcement #3	24	443	110
F11	Anuncio de estación #4 - Station announcement #4	26	459	110
F12	Anuncio de estación #5 - Station announcement #5	28	475	110
F13	Teloc - Tachograph	32	507	20
F14	Traqueteo - Rail clank	17	387	85
F15	Chirrido curva - Curve squeal	15	371	30
F16	Tiempo de aceleración/frenado - Acceleration/brake time	-	-	-
F17	Apertura/cierre de puertas - Open/close doors	12	347	60
F18	Purga de aire - Air let off	9	323	38
F19	Apriete/afloje de frenos - Apply/release brakes	13	355	30
F20	Atenuar sonido - Sound fader	-	-	-
F21	Chirrido desvíos - Switch flange	19	403	30
F22	Jefe de estación - Conductor's signal	10	331	50
F23	Enganche manual - Manual coupler	8	315	25
F24	Compresor - Compressor	6	299	30
F25	Areneros - Sanding valve	11	339	20
F26	Función de frenos - Brake function	25	451	35
F27	Chirrido frenos - Brake squeal	-	-	-
F28	Pantógrafos - Pantographs	27	467	90
F29	Rodaje - Roll	-	-	-
F30	Freno de mano - Hand brake	18	395	45

ADVERTENCIA - WARNING



Cuando programe usando el equipo Lenz, Uhlenbrock o de Arnold, siga las instrucciones de programación del fabricante.

Si aparece el mensaje de error "err02" durante la programación con el equipo Lenz o de Arnold, coloque una resistencia de 47 Ohm (0.5 Vatios o más) entre uno de los dos cables suministrados y la vía de programación.

When programming using Lenz, Uhlenbrock or Arnold equipment, please refer to their programing instructions.

If the error message "err02" is displayed during programming with Lenz or Arnold equipment, a 47 Ohm resistor (0.5 Watt or higher) must be inserted between one of the two supply cables and the programming track.

DESCARGAS - DOWNLOADS

Las instrucciones completas del decoder ESU LokSound® V.5 pueden descargarse aquí: <http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/>

The full instructions for the ESU LokSound® V.5 included in this item can be downloaded here: <http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/>



CV	NOMBRE / NAME	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RANGO / RANK	VALOR / VALUE																																					
1	Dirección Locomotora - Loco address	Dirección de la locomotora - Locomotive address	1-127	3																																					
2	Voltaje Inicial - Start voltage	Grupo de velocidades mínimas de la locomotora - Sets the minimum speed of the engine	1-75	3																																					
3	Aceleración - Acceleration	Este valor multiplicado por 0.869 es el tiempo desde la posición stop hasta velocidad máxima This value multiplied by 0.869 is the time from stop to maximum speed	0-255	60																																					
4	Deceleración - Deceleration	Este valor multiplicado por 0.869 es el tiempo máximo hasta que se detiene This value multiplied by 0.869 is the time from maximum speed to stop	0-255	60																																					
5	Velocidad Máxima - Maximum speed	Velocidad máxima de la locomotora - Maximum speed of engine	0-255	255																																					
6	Velocidad Media - Medium speed	Velocidad media de la locomotora - Average engine speed	0-64	88																																					
8	ID de producto - Manufacturer's ID	Número versión de fabricación (I+D) de ESU. Establecer CV8 a valor 8 para el reseteo automático Manufacturer's ID (ESU). Set CV8 to value 8 for automatic resetting		151																																					
13	Modalidad Analógica F1-F8 Analogue mode F1-F8	Estado de las funciones F1 a F8 en modalidad analógica - Status of functions F1 to F8 in analogue mode																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FUNCIÓN / FUNCTION</th><th>VALOR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>F1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>F2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>F3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>F4</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>F5</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>F6</td><td>32</td></tr> <tr><td>6</td><td>F7</td><td>64</td></tr> <tr><td>7</td><td>F8</td><td>128</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE	0	F1	1	1	F2	2	2	F3	4	3	F4	8	4	F5	16	5	F6	32	6	F7	64	7	F8	128	0-255	77										
BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE																																							
0	F1	1																																							
1	F2	2																																							
2	F3	4																																							
3	F4	8																																							
4	F5	16																																							
5	F6	32																																							
6	F7	64																																							
7	F8	128																																							
17	Dirección extendida - Extended address	192																																							
18	Dirección larga de la locomotora - Extended engine addressing address of engine	128																																							
27	Modo frenada - Brake modus	Modos de frenado activados - Allowed brake modus																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FUNCIÓN / FUNCTION</th><th>VALOR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Frenada ABC, voltaje más alto en el lado derecho - ABC brakes, voltage higher on right side</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>Frenada ABC, voltaje más alto en el lado izquierdo - ABC brakes, voltage higher on left side</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>ZIMO® HLU frenos activos - ZIMO HLU brakes active</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>Frenada en DC si la polaridad es contraria a la dirección de la marcha Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>Frenada en DC si la polaridad es la misma a la dirección de la marcha Brake on DC, if polarity is the same as driving direction</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE	0	Frenada ABC, voltaje más alto en el lado derecho - ABC brakes, voltage higher on right side	1	1	Frenada ABC, voltaje más alto en el lado izquierdo - ABC brakes, voltage higher on left side	2	2	ZIMO® HLU frenos activos - ZIMO HLU brakes active	4	3	Frenada en DC si la polaridad es contraria a la dirección de la marcha Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8	4	Frenada en DC si la polaridad es la misma a la dirección de la marcha Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16																					
BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE																																							
0	Frenada ABC, voltaje más alto en el lado derecho - ABC brakes, voltage higher on right side	1																																							
1	Frenada ABC, voltaje más alto en el lado izquierdo - ABC brakes, voltage higher on left side	2																																							
2	ZIMO® HLU frenos activos - ZIMO HLU brakes active	4																																							
3	Frenada en DC si la polaridad es contraria a la dirección de la marcha Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8																																							
4	Frenada en DC si la polaridad es la misma a la dirección de la marcha Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16																																							
Configuración RailCom® - Settings for RailCom®																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FUNCIÓN / FUNCTION</th><th>VALOR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Emisión de Canal 1 activada - Channel 1 given free for address broadcast</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>Transmisión de datos permitida en Canal 2 - Data connection on channel 2 allowed</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>RailCom® Plus. Registro automático de locomotora activo RailCom® Plus automatic loco registration active</td><td>128</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE	0	Emisión de Canal 1 activada - Channel 1 given free for address broadcast	1	1	Transmisión de datos permitida en Canal 2 - Data connection on channel 2 allowed	2	7	RailCom® Plus. Registro automático de locomotora activo RailCom® Plus automatic loco registration active	128																													
BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE																																							
0	Emisión de Canal 1 activada - Channel 1 given free for address broadcast	1																																							
1	Transmisión de datos permitida en Canal 2 - Data connection on channel 2 allowed	2																																							
7	RailCom® Plus. Registro automático de locomotora activo RailCom® Plus automatic loco registration active	128																																							
131																																									
29	Configuración registro Configuration register	Las normas DCC contienen el más completo número de configuración de variables (cv). Esta información es importante únicamente para DCC The most complex CV within the DCC standards. This register contains important information, which is only relevant in DCC mode.																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FUNCIÓN / FUNCTION</th><th>VALOR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Dirección normal de trayecto - Normal direction of travel</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Dirección contraria al trayecto - Forward becomes reverse</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>14 niveles de velocidad (solo para DCC) - 14 speed steps (only in DCC mode)</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>28/128 niveles de velocidad (solo DCC) - 28/128 speed steps (only in DCC mode)</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>Operación analógica interrumpida - Analogue mode off</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Operación analógica permitida - Analogue mode permitted</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>RailCom® desactivado - RailCom® switched off</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>RailCom® permitido - RailCom® allowed</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>Curva de velocidad mediante CV 2,5,6 - Speed curve through CV 2,5,6</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Curva de velocidad mediante CV 67 - 96V - Speed curve through CV 67 - 96V</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>Dirección corta CV 1 en DCC - Short addresses (CV 1) in DCC-mode</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Dirección larga CV 17-18 en DCC - Long addresses (CV 17-18) in DCC-mode</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE	0	Dirección normal de trayecto - Normal direction of travel	0		Dirección contraria al trayecto - Forward becomes reverse	1	1	14 niveles de velocidad (solo para DCC) - 14 speed steps (only in DCC mode)	0		28/128 niveles de velocidad (solo DCC) - 28/128 speed steps (only in DCC mode)	2	2	Operación analógica interrumpida - Analogue mode off	0		Operación analógica permitida - Analogue mode permitted	4	3	RailCom® desactivado - RailCom® switched off	0		RailCom® permitido - RailCom® allowed	8	4	Curva de velocidad mediante CV 2,5,6 - Speed curve through CV 2,5,6	0		Curva de velocidad mediante CV 67 - 96V - Speed curve through CV 67 - 96V	16	5	Dirección corta CV 1 en DCC - Short addresses (CV 1) in DCC-mode	0		Dirección larga CV 17-18 en DCC - Long addresses (CV 17-18) in DCC-mode	32
BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE																																							
0	Dirección normal de trayecto - Normal direction of travel	0																																							
	Dirección contraria al trayecto - Forward becomes reverse	1																																							
1	14 niveles de velocidad (solo para DCC) - 14 speed steps (only in DCC mode)	0																																							
	28/128 niveles de velocidad (solo DCC) - 28/128 speed steps (only in DCC mode)	2																																							
2	Operación analógica interrumpida - Analogue mode off	0																																							
	Operación analógica permitida - Analogue mode permitted	4																																							
3	RailCom® desactivado - RailCom® switched off	0																																							
	RailCom® permitido - RailCom® allowed	8																																							
4	Curva de velocidad mediante CV 2,5,6 - Speed curve through CV 2,5,6	0																																							
	Curva de velocidad mediante CV 67 - 96V - Speed curve through CV 67 - 96V	16																																							
5	Dirección corta CV 1 en DCC - Short addresses (CV 1) in DCC-mode	0																																							
	Dirección larga CV 17-18 en DCC - Long addresses (CV 17-18) in DCC-mode	32																																							
31	Registro índice H - Index register H	16																																							
32	Registro índice L - Index register L	0,2,3																																							
50	Modo analógico Analog mode	Selección del modo analógico deseado - Selecting the desired analog mode																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FUNCIÓN / FUNCTION</th><th>VALOR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>AC modo analógico apagado - Switch on AC analog mode</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>AC modo analógico encendido - Switch off AC analog mode</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>DC modo analógico apagado - Switch on DC analog mode</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>DC modo analógico encendido - Switch off DC analog mode</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE	0	AC modo analógico apagado - Switch on AC analog mode	0		AC modo analógico encendido - Switch off AC analog mode	1	1	DC modo analógico apagado - Switch on DC analog mode	0		DC modo analógico encendido - Switch off DC analog mode	2																								
BIT	FUNCIÓN / FUNCTION	VALOR / VALUE																																							
0	AC modo analógico apagado - Switch on AC analog mode	0																																							
	AC modo analógico encendido - Switch off AC analog mode	1																																							
1	DC modo analógico apagado - Switch on DC analog mode	0																																							
	DC modo analógico encendido - Switch off DC analog mode	2																																							
0 - 3																																									
52	Parámetro K de control de carga para conducción lenta Control parameter "K" for slow travel	Componente "K" del controlador interno PI para los pasos de velocidad a baja velocidad. Define el efecto del control de carga. "K" component of the internal PI controller for the slow speed steps. Defines the effect of the load-dependent control.	0 - 255	10																																					
53	Voltaje de referencia de control Control reference voltage	Define el voltaje de fuerza contraelectromotriz que debería generar el motor a máxima velocidad. Cuanto mas eficiente sea el motor, mayor debería ser el valor. Si el motor no alcanza su máxima velocidad, reduzca este parámetro. Defines the back EMF voltage that the motor should generate at top speed. The higher the motor efficiency, the higher this value can be set. If the locomotive does not reach its maximum speed, you should reduce this value.	0 - 255	130																																					
54	Parámetro K de control de carga Charge control parameter "K"	El componente "K" del controlador interno PI define el efecto del control de carga. Cuanto mas alto es el valor, mayor es el efecto "K" component of the internal PI controller. Defines the effect of the charge control. The higher the value, the stronger the back EMF effect.	0 - 255	50																																					
55	Parámetro I de control de carga Charge control parameter "I"	El componente "I" del controlador interno PI define el momento de inercia del motor. Cuanto mayor sea el momento de inercia del motor (con un volante de inercia o diámetro de motor grandes) menor tiene que ser el valor ajustado "I" component of the internal PI controller. Defined the internal engine torque. The higher the engine torque (with large flywheels or large motor diameters, the value should be set low).	1 - 255	100																																					
56	Rango de funcionamiento del control de carga Load control work area	De 0 a 100%. Define hasta que velocidad (en porcentaje) el control de carga estará activo. Un valor de 32 indica que el control de carga será efectivo hasta media velocidad 0-100%. Defines the speed in % up to which the charge control is active. The value 32 indicates that the charge control is active up to half the maximum speed.	1 - 192	255																																					
63	Volumen sonido Noise volume	Volumen del sonido de marcha y sonidos adicionales Overall volume for all sounds.	0-192	192																																					
125	Voltaje de arranque Analógico DC Approach speed analogue DC		0 - 255	90																																					
126	Velocidad máxima Analógico DC Top speed analogue DC		0 - 255	130																																					
127	Voltaje de arranque Analógico AC Approach speed analogue AC		0 - 255	90																																					
128	Velocidad máxima Analógico AC Top speed analogue AC		0 - 255	130																																					