



Retirar el falso decoder y colocar el decodificador digital
Remove dummy plug to fit digital decoder

RENFE 352 "Virgen del Rosario"

LISTA DE RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Número Number	Descripción Description	Ref. repuesto Spare part ref.
1	Carrocería Body shell	ER2319/01
2	Accesorios techo Cover accessories	ER2319/02
3	Rejillas Grill	ER2317/03
4	Cabina Cabin	ER2317/04
5	Accesorios cabina Cabin accessories	ER2319/05
6	Difusores y cristal trasero Diffusers and back windows	ER2317/06
7	Topes, enganches y mangueras Buffers, couplers and hoses	ER2319/07
8	Set iluminación Lighting set	ER2317/08
9	Peldaños Steps	ER2317/09
10	Ventanas de cabina Windows cabin	ER2317 /10
11	Ventanas Windows	ER2317/11
12	Sifnín Worm gear	ER2317/12
13	Cardan Cardan	ER2317/13
14	Motor Motor pack	ER2317/14
15	Pasamanos Handrail	ER2317/15
16	Caja resonancia Speaker box	ER2317/16
17	Engranaje doble Double Gear	ER6845
18	Engranaje Gear	ER6846
19	Engranaje Gear	ER6847
20	Engranaje Gear	ER6848
21	Engranaje Gear	ER6849
22	Eje de engranaje Gear axle	ER6844
23	Cobertura de bogie Bogie cover	ER2317/23
24	Tapa sifnín Worm gear cover	ER6825
25	Caja de engranajes con tomas de corriente Gears box with Pick ups	ER2317/25
26	Bogie completo DC Bogie DC	ER2317/26
26	Bogie completo AC Bogie AC	ER2318/26
27	Tapa y brazo de enganche Cover and coupler arm lid	ER2317/27
28	Enganche Coupler	ER2317/28
29	Aros de adherencia Rubber tyres	ER2317/29
30	Eje con ruedas, con aro DC Wheel with traction tyre DC	ER2317/30
30	Eje con ruedas, con aro AC Wheel with traction tyre AC	ER2318/30
31	Eje con ruedas, sin aro DC Wheel without traction tyre DC	ER2317/31
31	Eje con ruedas, sin aro AC Wheel without traction tyre AC	ER2318/31
32	Set circuito impreso PCB pack	ER2317/32
33	Base bogie Bogie bottom cover	ER6842
34	Set 2 tornillos base bogie Bogie bottom screws	ER6843
35	Patin AC con tornillo AC Contact shoe with screw	ER0100
36	Bolsa accesorios Accessories bag	ER2319/36

