











LISTA DE RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Nº Artículo Item No	Descripción Description	Ref. repuesto Spare part ref.
1	Aire acondicionado (2 piezas) Conditioned air (2 pcs.)	ER2696/01
2	Caja eléctrica (4 piezas) Electric box (4 pcs.)	ER2696/02
3	Pantógrafo Pantograph	ER7609
4	Set de aislantes pantógrafo Pantograph insulators set	ER26104A
5	Set de argollas techo Roof hoops set	ER2696/05
6	Salida de aire Air out	ER2696/06
7	Set asideros, bocinas y focos Handles, horns and front light set	ER2696/07
8	Set ventanas frontales Front windows set	ER2696/08
9	Set de pasamanos Left front window set	ER2696/09
10	Set de espejos Mirror set	ER2696/10
11	Cristal testero intermedio Intermediate front crystal	ER26117A
12	Burlete Bellow	ER26118A
13	Cables techo con aislantes Roof wires with insulators	ER2696/13
14	Carrocería cabina 1 Body shell 1	ER2696/14
15	Carrocería cabina 2 Body shell 2	ER2696/15
16	Cabina completa Cabin complet	ER26122A
17	Maquinista Driver	ER34074
18	Tornillos pantógrafo Pantograph screw	ER6907A
19	Contacto pantógrafo Pantograph contact	ER6908
20	Conjunto prismas Light pipe set	ER6913
21	Set ventanas laterales Side windows set	ER2696/21
22	Circuito impreso cabina 1 Printed circuit 1	ER2696/22
23	Circuito impreso cabina 2 Printed circuit 2	ER2696/23
24	Led blanco dorado Gold white led	ER6961
25	Led rojo Red led	ER6962
26	Separador Spacer	ER6960A
27	Tornillo circuito Circuit screw	ER6914/07
28	Conjunto luces Light sets	ER26135A
29	Motor Motor	ER6918
30	Cardan Cardan	ER6919
31	Bloque bastidor Main Frame	ER26138A
32	Chasis perimetral cabina 1 Perimetral Chassis cabin 1	ER2696/32
33	Chasis perimetral cabina 2 Perimetral Chassis cabin 2	ER2696/33
34	Topes Buffers	ER2696/34
35	Topera con topes Buffer Holder with Buffers	ER2696/35
36	Tornillo Screw	ER6914/07
37	Manguera decorativa y enganche Decorative hose and coupler	ER2696/37



LISTA DE RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Nº Artículo Item No	Descripción Description	Ref. repuesto Spare part ref.
38	Set mangueras funcional y gancho Functional hoses and coupler	ER2696/38
39	Set enganches y topes Couplers and buffers	ER2696/39
40	Brazos enganche Coupler arms	ER2696/40
41	Resorte enganche Coupler mean	ER26150A
42	Quitanieves Snowplows	ER2696/42
43	Enganche intermedio Intermediate coupler	ER2696/43
44	Timonería Under frame accessories	ER2696/44
45	Tapa sinfin Gear worm lid	ER6933
46	Cojinete sinfin (10 piezas) Worm gear bearing (10 pcs.)	ER6935
47	Conjunto sinfin Worm gear set	ER6934
48	Cobertura bogie1 Bogie shell 1	ER6931A
49	Cobertura bogie2 Bogie shell 2	ER6932A
50	Porta enganches Coupling holder	ER6937/01
51	Caja de engranajes 1 Gear Box 1	ER6936A
52	Caja de engranajes 2 Gear Box 2	ER2696/52
53	Terminal Terminal	ER6938
54	Tornillo Screw	ER6939
55	Contacto ruedas Wheel current pick up	ER6940
56	Base Bogie 2 Bogie base 2	ER6951A
57	Base Bogie 1 Bogie base 1	ER2696/57
58	Tornillo Screw	ER6965
59	Patin de contacto AC con tornillo AC Pick up shoe with screw	ER0100
60	Conjunto de Transmisión Transmission set	ER6941
61	Engranaje Gear	ER6942
62	Engranaje Gear	ER6943
63	Engranaje Gear	ER6944
64	Aros de adherencia Traction tyres	ER6946
65	Rueda con aro DC Wheel with tyre DC	ER6947
66	Rueda con aro AC Wheel with tyre AC	ER6948
67	Rueda sin aro DC Wheel without tyre DC	ER6949
68	Rueda sin aro AC Wheel without tyre AC	ER6950
69	Enganche Coupler	ER058
70	Bolsa de accesorios Accessory bag	ER2696/70

