



LISTA DE RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Número Number	Descripción Description	Ref. repuesto Spare part ref.
1	Motor con volante de inercia Motor with flywheels	HL1600/01
2	Bogie locomotora completo Complete motor locomotive bogie	E10200/02
3	Bogie dummy completo Complete dummy locomotive bogie	E10200/03
4	Set de dos pantógrafos y aislador Set two pantographs and isolators	HL4600/04
5	Placa PCB principal con luces Main PCB with lights	E10200/05
6	Bogie coche intermedio Bogie intermediate coach	E10200/06
7	Pack de enganches (macho y hembra) con tomas eléctricas Coupling pack (male and female) with electrical plugs	E10200/07
8	Set de dos aros de adherencia Set of two traction tyres	HL1600/08
9	Transmisión con engranaje y cubierta Transmission with worm and cover worm	E10200/09
10	Placa PCB dummy y luces PCB dummy locomotive and lights	E10200/10

Instalación de decoder digital Digital decoder installation



Desmontaje de la carrocería How to open the body-shell



Puntos de engrase Where to grease

